


Настройка доступа в Интернет на маршрутизаторах фирмы Mercusys

1. Откройте веб-интерфейс маршрутизатора, набрав в адресной строке браузера адрес `mwlogin.net` или `192.168.1.1`.
2. В верхнем меню выберите **Расширенные настройки**



3. В появившемся левом меню выберете пункт **Настройки WAN**, и укажите тип подключения **PPPOE**.
4. В полях **Имя пользователя** и **Пароль** введите имя пользователя и пароль, указанные в письме, полученном после приобретения тарифа.
5. Во пункте **Вторичное подключение** укажите **Динамический IP-адрес**.
6. Примените внесенные изменения.

